

ELETTROMONTOLIT Art. 910, 920, 930, 933, 964

 povinnost	 varování
 zákaz, nebezpečí	 operační návody

1. Návod k použití

Pozorně pročíst a pečlivě uložit.

Firma Montolit odmítá veškerou odpovědnost v případech nedodržení předpisů bezpečnosti práce.

Elektrická, vodou chlazená řezačka.

Je určena výhradě pro řezání a zkosení (jolly) tvrdých (jako kámen) materiálů: betonových, cihlářských, pálených, žáruvzdorných, dále žula, mramor, glazované výrobky, keramické a kameninové výrobky, kabřinec, terakota, jednou pálená terakota a keramika.

2. Důsledně dbejte pokynů pro užívání a dodržujte pravidla bezpečnosti a hygieny práce.

3. ELETTROMONTOLIT byl navržen a sestaven v souladu s následujícími normami: EG 89/392, EG 91/368, EG 93/44, EGH 93/68, CEN/TC151/WG6/SG2/N13E, EN292-1, EN 292/2, EN 60204/1, EN 60529, Pr. EN 61029/1.

- V žádném případě není dovoleno manipulovat dodaným, vestavěným ochranným zařízením.
- V žádném případě neupravujte ani neměňte jakýmkoliv způsobem jakoukoliv část stroje.
- Jakékoliv změny mohou být provedeny výhradně výrobcem.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Brevetti MONTOLIT odmítá veškerou odpovědnost v případech nedodržení předpisů bezpečnosti práce.

4. Test na hlučnost

chod naprázdno
během řezání

5. Prašnost, rozstřík vody a vibrace jsou zanedbatelné.

6. – Používejte pouze diamantové kotouče o velikosti a typu doporučených firmou Montolit.
– Pro dosažení přesného a ekonomicky výhodného řezu si vyberte správný typ kotouče v katalogu diamantových kotoučů MONTOLIT.

7. Pozor!

- Zkontrolujte stav kabelu a vypínače.
- Provéřte voltáž (V) a frekvenci (Hz) s údaji na stroji.
- Používejte pouze třížilný kabel s vidlicí (2P + zem) a zásuvku chráněnou tepelnou proudovou ochranou (IΔN 0,03A).
- Při potřebě prodloužení vedení používejte pouze tři žilný kabel se zástrčkou a zásuvkou IP67 (2P + zem) a kabel 3x2,5mm² typ H07RN-F (pro Art. 921-965 kabel 3x4 mm²).

- Pravidelně kontrolujte funkčnost tepelné proudové ochrany.
- Při potřebě prodloužení kabelu používejte pouze třížilný kabel se zástrčkou a zásuvkou IP67 a kabel 3 x 2,5 mm² typ H 07 RN-F.
- Zkontrolujte zajištění kabelu proti pohybu a zajistěte, aby nemohlo dojít k jeho prodření nebo poškození.
- Nejdříve odpojte stroj od zdroje elektrického proudu, než budete odstraňovat ochranné zařízení, doplňovat vodu nebo vyměňovat kotouč.
- Stroj je vybaven tepelnou proudovou a podpět'ovou ochranou.
- Netlačte při řezání na kotouč.
- Jednofázový motor IP 55, rušení rádia je zanedbatelné.
- Při veškerých poruchách vypínače, přívodního kabelu nebo motoru se obračejte výhradně na kvalifikovaného elektrikáře nebo na naše technické oddělení.

8. Instrukce pro manipulaci a dopravu

9. Montáž Elettromontolitu, diamantového kotouče, doplňování chladicí vody do nádržky.

- POZOR! (Obr. 4)
- **POZOR! (Obr. 6), Levý závit: k odšroubování točte ve směru hodinových ručiček**
- Udržujte dostatečné množství vody v nádržce. Při práci musí být stále otevřený kohoutek nádržky.

10. Správné ustavení Elettromontolitu

- Pracovník musí být v bezpečné a stabilizované poloze při práci se strojem a musí věnovat stroji trvalou pozornost..
- Pracovní prostor musí být rovný, suchý, bez jakýchkoliv překážek, dobře větratelný a osvětlený.
- Nepracujte nikdy s **Elettromontolit** v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynu.

11. Nastavení/seřízení ochrany diamantového kotouče

- POZOR! Nepřibližujte se rukama ke kotouči.
- Teprve až po té, co se ujistíte, že je ochrana kotouče namontována a seřizena do správné polohy

12. Správné použití

Art. 930-931
Art. 910-911
Art. 920-921

Optimální poloha pro přímý řez / Opt. poloha pro diagonální řez / Opt. poloha pro zkosení (Jolly).
**naříznot konec dlaždice, aby se předešlo jejímu odlomení (1)
dorazový úhelník pomocí excentru (2) nastavit tak, aby se
diamantový kotouč nedotýkal horní strany dlaždice**

Art. 930-931
Art. 933-934
Art. 964-965

Art. 930-931
Art. 933-934

Optimální poloha pro speciální řezy

Art. 964-965

13. Pravidelné čištění

14. Pravidelná údržba

- Pravidelně promazávejte pohyblivé části stroje, závěsy, registry,
- Dbejte na to, aby chromovaná vodící lišta byla čistá, beze zbytků řezaného materiálu a prachu, předejdete poškození kuličkových vodících ložisek posuvné desky (Art. 930, 931, 933, 934, 964, 965)

15. Důležité

- Diamantový kotouč a uchycovací systém musí být stále udržován v perfektním stavu.
- Je nebezpečné používat nadměrně opotřebované nebo zdeformované kotouče nebo kotouče vykazující trhlinky ve vrstvě diamantu.
- V případě, že se kotouč zdá být opotřebovaný a přestane řezat, použijte na vyčištění čistící kámen Art. 395.

16. V období delšího klidu

- Odmontujte kotouč a uklid'te jej.
- Vyčistěte a ošetřete stroj a uložte jej do krabice.
- uložte stroj na suchém místě.

17. Demontáž stroje

18. Příslušenství

- Ke stroji je dodaný obyčejný stranový klíč (30 mm) a šestihranný klíč (6 mm) – použitelné pro montáž /demontáž kotouče.

19. Přídavné zařízení

- Art. 997 – podpěrný stolek.

Záruka:

2 roky od data prodeje

Servis: (záruční i pozáruční)

Petr Stejskal – Intertrading

provozovna: Proficentrum, V Horkách 11, 140 00 Praha 4-Nusle

Dovozce je součástí kolektivního systému k nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními RETELA, s.r.o..

Ekologická likvidace je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz) nebo v prodejně PROFICENTRUM je Místo zpětného odběru použitých výrobků.

