

# **ELETTROMONTOLIT typ 915 - BIMBO**

 povinnost	 varování
 zákaz, nebezpečí	 operační návody

## **1. Návod k použití**

- Přečtete a uschovejte pro další potřebu a informaci.
- Firma Brevetti MONTOLIT odmítá veškerou odpovědnost v případech, kdy nejsou dodrženy bezpečnostní předpisy.
- Jedná se o vodou chlazenou elektrickou vyvrtávačku, která je určena pro vrtání výhradně ve svislé a pevné poloze do tvrdých materiálů jako beton, cihly, žula, mramor, glazované výrobky, kabřinec, kamenina, vypalované a keramické dlaždice.

## **2. Důsledně dodržujte pokyny pro užívání a platné bezpečnostní předpisy pro práci**

### **3.**

- ELETTROMONTOLIT – BIMBO 915 je projektován a konstruován v souladu s následujícími normami: EEC90/392, EEC91/368, EEC93/44, EEC93/68, EN292/1, EN292/2, EN60204/1, EN60529, CEI 1029 (1-2.6).
- Neprovádějte v žádném případě jakékoliv změny žádných součástí stroje.
- Změny mohou být provedeny pouze výrobcem.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Firma Brevetti MONTOLIT odmítá veškerou odpovědnost v případech, kdy nejsou dodrženy bezpečnostní předpisy.

## **4. Test měření hluku**

- Při volnoběhu
- Během řezání

## **5. Prašnost, rozstřík vody a vibrace jsou zanedbatelné**

## **6. Důležité**

- Používejte výhradně diamantové korunky o průměrech (velikostech) a typech doporučených výrobcem, firmou Brevetti MONTOLIT.
- Chcete-li docílit maximální přesnost a ekonomičnost řezu, vybírejte správný typ diamantové korunky MONTOLIT podle katalogu „*Diamantové korunky - Montolit*“.

## 7. Pozor !!!

- Zkontrolujte stav kabelu a vypínače.
- Prověřte napětí (V) a frekvenci (Hz) s uvedenými údaji na stroji.
- Používejte pouze třídílný kabel s vidlicí 2P+zem a zásuvku chráněnou tepelnou proudovou ochranou (IAN 0,03 A).
- Pravidelně kontrolujte funkčnost tepelné proudové ochrany.
- Je-li potřeba prodloužit přívodní kabel, použijte pouze třídílný kabel se zástrčkou a zásuvku IP 67 (2P+zem) a kabel 3x2,5 mm 2 typ H07RN-F.
- Kontrolujte pohyb kabelu a zajistěte aby nemohlo nikde dojít k jeho prodření nebo poškození.
- Bezpodmínečně vždy odpojte stroj ze sítě před tím než budete odstraňovat ochranné zařízení, doplňovat chladicí vodu, upravovat nebo měnit diamantovou korunku/ držák.
- Modely vybaveny tepelnou ochranou a min. napěťovou cívkou musí být pravidelně kontrolovány.
- Zanedbatelné rušení radiopřijímače jednofázovým motorem IP55.
- Při veškerých poruchách vypínače, přívodního kabelu nebo motoru se obraťte vždy na kvalifikovaného elektrikáře.

## 8. Pokyny pro manipulaci a dopravu.

## 9. Montáž diamantové korunky, plnění nádržky vodou.

## 10. Správné postavení obsluhy při provozu s ELETTRMONTOLIT 915

- Pracovník musí stát při obsluze stroje na pevné zemi a musí věnovat trvalou pozornost běžícímu stroji.
- Pracovní prostor musí být rovný, suchý, bez jakýchkoliv překážek, dobře větratelný a osvětlený.
- Rukověti stroje musí být vždy suché, čisté, zbaveny oleje a mastnoty.
- Povrch stroje udržujte v čistotě.
- Nepoužívejte „ELETTRMONTOLIT“ v blízkosti hořlavých materiálů nebo plynu.
- Nepřibližujte se rukama ke kotouči.

## 11. Správné použití

- 11/3 Nastavení tloušťky.
- 11/6 Automatické vyhození

Po vrtání a při všech nebezpečných situacích....

## 12. Pravidelná údržba

**Důležité:** diamantový nástroj a příslušný uchycovací systém musí být udržován trvale v dokonalém stavu. Je nebezpečné používat nástroj nadměrně opotřebovaný nebo nástroj vykazující byť i nepatrné trhlinky na řezné hraně s diamantem. Je-li zřejmé, že diam. nástroj je opotřebovaný a špatně řeže, je třeba ho oživit použitím speciálního čistícího brusného kamene MONTOLIT, typ 395.

### 13. V období delšího klidu

- Odmontovat diam. nástroj a odložit do krabice.
- Vyčistěte a ošetřete stroj a uložte ho do krabice.
- Uložte stroj na suchém místě.

### 14. Demontáž stroje

### 15. Příslušenství

Stroj je vybaven obyčejným otevřeným klíčem (24 mm) a speciálním nástrojem na osazení a vyjmutí diam. nástroje.

### 16. V provedení podle výběru

- trn s připojovacím závitem M16
- trn s připojovacím závitem R 1/2“
- trn s připojovacím závitem W 5/8“

### ZÁRUKA

24 měsíců od data prodeje. Poruchy způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním nejsou zárukou kryty.

### Dovozce a servis:

Petr Stejskal-Intertrading  
Gruzínská 18, 100 00 Praha 10

Dovozce je součástí kolektivního systému k nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními RETELA, s.r.o..  
Ekologická likvidace je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA  
([www.retela.cz](http://www.retela.cz)) nebo v prodejně PROFICENTRUM je Místo zpětného odběru použitých výrobků.

