

Návod k sestavení

F1 Brooklyn – art. 1198F1

Vytyčovací příložník na přesné, opakované řezy nebo na JOLLY (kamenické rohy) pro Brooklyn F1

Na pile F1:

Vyšroubujte šroub z otvoru 2 na konzole A.

Přípevněte podpěry k bočnímu rámu pily pomocí konzole A (otvory 1 a 2), do které zašroubujte šrouby B (součást balení).

Uvolněte matice C pro nastavení příložníku.

Obrázek 1 – Nastavení příložníku pro řezy (jolly) šířky od 0 do 50 cm.

Obrázek 2 – Nastavení příložníku pro řezy (jolly) šířky od 50 do 80 cm.